Fisher-Price®

(ENG) Long-Play

Slide switch to **AND** bat suspended mirror for five minutes of music and light patterns.

Short-Play

Slide switch to **AND** bat suspended mirror for one song and light pattern.

O Off

Slide switch to **O** to turn toy bar off.

(FR) Longue durée

Glissez l'interrupteur sur **ET** frappez doucement le miroir suspendu pour entendre mélodies et voir des jeux de lumières pour cinq minutes.

Courte durée

Glissez l'interrupteur sur **ET** frappez doucement le miroir suspendu pour entrendre une mélodie et un jeu de lumières.

O Éteint

Glissez l'interrupteur sur **O** pour éteindre la barre d'activités.

(ESP) Duración larga

Coloca el interruptor en **Y** golpea el espejo suspendido para oír canciones y ver secuencias de luces por cinco minutos.

Duración corta

Coloca el interruptor en **Y** golpea el espejo suspendido para oír una canción y ver una secuencia de luces.

O Apagado

Coloca el interruptor en **O** para apagar la barra de juguetes.

Fisher-Price, Inc., a subsidiary of Mattel, Inc.
East Aurora, New York 14052 U.S.A.
©1999 Mattel Inc. All Rights Reserved.
® and ™ designate U.S. trademarks of Mattel, Inc.

Printed in China **79008pr-0921**